



Упатство за користење на уредите од Garmin Nuvi серијата



- Го вклучувате уредот на означеното копче на горната страна од нуви уредот.
- Откако ќе се вклучи уредот и ќе ги прифатите сите услови за користење при вклучувањето со ОК и Асерт, добивате екран како на сликата лево,
- На екранот со допир на ознаката зупа; Whert To? командата ви се дава избор на Адреса или друг тип избор на локација



- Од овие опции најчесто избирате Address И добивате можност да изберете Држава, Град, улица и број.
- Притиснете на Change State/Country за да ја изберете државата каде ќе патувате.
- Притиснете на Spell City за да го изберете/впишете градот каде ќе патувате.
- Понатаму ќе ви биде побарана улицата и бројот.



Откако ќе ги впишете државата, градот улицата и бројот каде сакате навигацијата да ве води, притискате на командата GO која ви се појавува покрај адресата.

Оваа е кратката и едноставна постапка за користење на Garmin Nuvi моделите.

За повеќе информации слободно контактирајте не на: info@gizzo.mk или 078 306 200